

## Avec 3 succursales pour mieux vous servir.

Type "EM" (Sortie d'Air)
De remplacement (blanc=W, brun=B)



# Item	Description
EM-4B	Sortie d'Air 4" brun
EM-5W	Sortie d'Air 5" blanc
EM-5B	Sortie d'Air 5" brun
EM-6W	Sortie d'Air 6" blanc
EM-6B	Sortie d'Air 6" brun

Type "PM" (Prise d'air à Persiennes)



# Item	Description
PM-4W	Prise d'air à persiennes 4" blanc
PM-4B	Prise d'air à persiennes 4" brun
PM-5W	Prise d'air à persiennes 5" blanc
PM-5B	Prise d'air à persiennes 5" brun
PM-6W	Prise d'air à persiennes 6" blanc
PM-6B	Prise d'air à persiennes 6" brun

Type "EM" (Sortie d'Air)



# Item	Description
EM-5N	Event Persienne 5" Noir
EM-6N	Event Persienne 6" Noir

Type "PM" (Entrée d'Air)



# Item	Description
PM-4N	Event Persienne 4" Noir
PM-5N	Event Persienne 5" Noir
PM-6N	Event Persienne 6" Noir