

sen | si™



Thermostat programmable Wi-Fi Sensi™  
**GUIDE D'INSTALLATION**

Version : Mars 2015  
© 2015 Emerson Electric Co.  
Tous droits réservés.

# Table des matières

Téléchargement de l'application Sensi	3
Création d'un compte Sensi	3
Installation du thermostat Sensi	4 - 10
Notes	11 -13



# Téléchargement de l'application Sensi

## TÉLÉCHARGER L'APPLICATION SENSI

Le thermostat Sensi est un dispositif compatible Wi-Fi.

Pour installer et configurer correctement le thermostat, vous devez utiliser l'application Sensi. Pour commencer le processus d'installation, télécharger l'application Sensi sur un téléphone intelligent ou une tablette. L'application est gratuite. L'application Sensi est compatible avec les systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Android (Google Play) version 4.0 ou ultérieur
- iOS (Apple) version 6.0 ou ultérieur

\*Prendre note que sur le magasin iOS, l'application Sensi s'affiche UNIQUEMENT dans une recherche « iPhone only » (iPhone seulement). Sur un iPad, ceci doit être changé dans l'App Store.

## CRÉATION D'UN COMPTE

Lors du téléchargement de l'application Sensi, on vous demandera de créer un compte. **Cette étape est nécessaire pour vous connecter au thermostat par l'entremise du réseau sans fil (Wi-Fi).** Utiliser une adresse courriel valide et un mot de passe de votre choix pour créer un compte. Se souvenir de l'adresse courriel et du mot de passe. Une fois enregistré, le thermostat Sensi est lié à cette adresse courriel.



Image de l'App Store d'Apple





Image du magasin Google Play



Cliquer sur ce bouton à la première ouverture de l'application Sensi. Vous devez créer un compte Sensi avec une adresse courriel.